



VÝSTRAHA:

Vaše zařízení Laurastar produkuje teplo a páru. Různé části zařízení se mohou za provozu zahřát na vysokou teplotu a mohou způsobit popáleníny.



POZNÁMKA:

Tato zařízení generují teplo a mohou způsobit popáleníny! Tímto symbolem jsou označeny části, které se zahřívají na vysokou teplotu.



VÝSTRAHA:

Pečlivě si přečtěte veškeré bezpečnostní instrukce v tomto Manuálu. Nedodržení instrukcí v tomto Manuálu a bezpečnostních instrukcí může vést k poranění nebo škodě na přístroji.

Bezpečnostní instrukce



- **PROČTĚTE SI TENTO MANUÁL PŘED POUŽÍVÁNÍM ZAŘÍZENÍ.**
- Toto zařízení je určeno pouze pro použití v domácnosti.
- Toto zařízení používejte pouze v interiéru, pro žehlení textilních výrobků, a v souladu s tímto Manuálem.
- V PŘÍPADĚ NOUZE OKAMŽITĚ ODPOJTE VIDLICI ZE STĚNOVÉ ZÁSUVKY!



NEBEZPEČÍ!

- Nikdy neponožujte žádnou část tohoto zařízení do vody nebo jiných kapalin.
- Zařízení musí být připojeno VÝHRADNĚ k uzemněné stěnové zásuvce. Doporučujeme použití jističů FI. NIKDY nepoužívejte prodlužovací šňůry, rozdvójky apod. Vidlice musí být snadno přístupná pro možnost odpojení v nouzovém případě.
- Žehličí deska žehličky a parní tryska jsou velmi horké. NIKDY nežehelejte ani nenapařujte oděv, který máte na sobě.
- Nemiřte svislým proudem páry na osoby nebo zvířata.
- Toto zařízení vytváří teplo. Během používání se nedotýkejte žehličí plochy žehličky a parní trysky – budou velmi horké. Kontakt s horkými kovovými částmi, horkou vodou nebo párou může způsobit popáleníny. Pozor při vracení žehličky do odkládacího koše.



VÝSTRAHA!

- Zapnuté zařízení NIKDY neponechávejte bez dozoru.
- Před připojením/odpojením zařízení ze stěnové zásuvky musí být zařízení vždy VYPNUTO. Před vyprázdněním nebo naplněním vodou VŽDY nechte zařízení vychladnout.
- UKLÁDEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ.
- Toto zařízení NENÍ určeno k používání osobami (včetně dětí) se sníženou fyzickou, sensorickou, nebo mentální schopností, nebo osobami s nedostatečnými zkušenostmi, pokud nejsou pod dohledem osoby odpovídající za jejich bezpečnost! Toto zařízení NENÍ určeno k používání dětmi mladšími než 8 let (ani pod dohledem)!



Ukládejte mimo dosah dětí. Zajistěte, aby si s tímto zařízením nemohly hrát děti!

- Žehličku umístěte na rovný, stabilní, a nehořlavý povrch. Žehličku NIKDY neodkládejte na kryt žehličního prkna nebo části oděvu. Pro vyloučení rizika požáru musí být žehlička vždy odkládána do odkládacího koše.
- Pozor při odstraňování a ukládání žehličí desky Softpressing po použití. Horkou žehličí plochu uložte do odkládacího koše.
- Čištění, opravy, a údržba tohoto zařízení se musí provádět VÝHRADNĚ při vypnuté žehličce, ponechané vychladnout po dobu nejméně 2 hodin.
- ZABRAŇTE kontaktu napájecího kabelu s horkými povrchy. Před uloženíím ponechte žehličku zcela vychladnout.
- NEPITNÁ VODA



NEPJTE filtrovanou vodu. Ukládejte mimo dosah dětí. NEJEZTE demineralizační granule. Tyto lze likvidovat jako komunální odpad. Zajistěte, aby si s tímto zařízením nemohly hrát děti!



VAROVÁNÍ!

- NEPOUŽÍVEJTE zařízení poškozené pádem, vykazující viditelné známky poškození, nebo s poškozenou parní hadicí nebo elektrickým napájecím kabelem. NEOTEVÍREJTE ani NEDEMONTUJTE zařízení, hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Pro informace k opravě kontaktujte zástupce Zákaznického servisu Laurastar. Nesprávně sestavené zařízení může při používání vyvolat riziko úrazu elektrickým napětím.
- Zařízení NEPOUŽÍVEJTE bez vody.
- Povrchy zařízení očistěte měkkou navlhčenou tkaninou. NEPOUŽÍVEJTE rozpouštědla, olej, ani benzín!
- Pro vyloučení možnosti přetížení vaší elektrické instalace neprovozujte současně s tímto zařízením další zařízení s velkým příkonem.
- NIKDY neuvolňujte vypouštěcí šroub za provozu. Po úplném vychladnutí zařízení opatrně odšroubujte vypouštěcí šroub – po několika otočeních začne unikat horká tlaková pára = riziko popálení.
- NEPOKOUŠEJTE se vkládat jakékoli předměty do otvorů v zařízení. Pokud do zařízení vnikne voda nebo cizí předmět, okamžitě odpojte žehličku ze stěnové zásuvky a kontaktujte autorizovaného zástupce Zákaznického servisu společnosti Laurastar.
- Pro vyloučení rizika úrazu elektrickým napětím vytáhněte vidlici napájecího kabelu ze stěnové zásuvky – přitom netahejte za kabel!
- Elektrický napájecí kabel a parní hadice musí být umístěny tak, aby bylo vyloučeno riziko zakopnutí.
- **Ekologické informace a informace k likvidaci odpadu:**
Ekologické informace a informace k likvidaci odpadu uložte na bezpečném místě do krabice, ve které bylo zařízení zabaleno, aby byly k dispozici pro budoucí využití (transport, servis apod.). Použité zařízení NESMÍ být likvidováno společně s běžným komunálním odpadem. Kontaktujte vaše lokální úřady pro informace o příslušných zařízeních likvidujících odpad.